

PF

¿Cómo recargo mi FinaMill?

Enchufe el cable USB (incluido) en el mini-USB puerto cerca del botón superior; conecte el cable USB a su adaptador de corriente USB y conecte el adaptador en una toma de corriente. Una vez que las tres luces están encendidas, está completamente cargado.

¿Cuánto dura una carga?

Dependiendo del uso, debería durar alrededor de 3-4 meses. Si deja de moler o no funciona pues recarga.

¿Qué más puedo moler con el FinaPod?

Los FinaPods que vienen con su FinaMill están diseñados para el uso diario, tales como: sal, granos de pimienta, ajo picado seco, cebolla picada seca, semillas de sésamo, comino y cilantro. Nosotros También ofrecemos ofrecemos otro FinaPod, el MAX (no disponible en Perú), que está diseñado para especias más grandes como la pimienta de Jamaica y los granos de café, y otro diseñado para rallar especias como la nuez moscada, la canela y el queso duro.

¿Cómo organizo mis pods?

Ofrecemos bandejas apilables en nuestro sitio web y estamos desarrollando más accesorios cada día.

¿Cómo puedo abrir una cápsula apretada?

¿Cómo puedo abrirlo después de usarlo?

A lo largo de los lados de la vaina hay dos agujeros cortados en la base. Inserte una llave o un objeto estriado y luego gírelo para abrirlo. El objeto agujero más le dará más palanca para abrir la base.

¿Qué tan fino puede moler?

Es bastante pequeño, pero no es un polvo como la especia previamente molida. Ajuste la perilla de molienda a la aspereza deseada.

¿Por qué no está moliendo lo suficientemente bien?

Es posible que deba ajustar la perilla de ajuste de molienda en el sentido de las agujas del reloj a un ajuste más fino.

¿Cómo ajusto el tamaño de molienda del FinaPod? Retire la cápsula del molino y gire la perilla de ajuste en la parte inferior de la cápsula. Hacia la derecha para un molido más fino, hacia la izquierda para un molido más grueso.

¿Por qué no puedo ajustar el molinillo?

Es posible que la pimienta u otra especia se hayan quedado atascadas en el elemento de molienda. La solución simple es sujetar el FinaMill, con la cápsula insertada, boca abajo y ejecútela durante unos pocos segundos. Eso debería eliminar el material del elemento de molienda y permitir que se ajuste nuevamente.

¿Puede moler hierbas frescas?

No, solo hierbas secas picadas o picadas.

¿Puedo moler nuez moscada o canela?

Para moler nuez moscada, canela y otras muy duras especias, use el FinaPod GT disponible en 2023. El uso de otros pods para moler especias muy duras podría dañar el FinaPod o el FinaMill.

¿Por qué mis especias se pegan a la capsula?


La humedad alta o la estática pueden hacer que se peguen. Asegúrese de mantener limpios el elemento de esmerilado y el área para minimizar la adherencia.



finamill®



CARGA



Inserte el cable USB aquí

- Conecte el cable USB (incluido) en el puerto miniUSB cerca del botón superior;
- Conecte el cable USB a su adaptador de corriente USB y conecte el adaptador a una toma de corriente;

- Inicialmente, una o dos luces parpadearán. Cuando las tres luces están encendidas, está completamente cargada;
- El molino viene parcialmente cargado para su conveniencia.

FINAPOD




figura A

surcos





figura B

ranura

- Para abrir, alinee las ranuras con el corte como se muestra en la figura A.
- Sujete las ranuras y gire el vaso de plástico transparente en el sentido contrario a las agujas del reloj. Consulte la figura B.
- Selección del tamaño de molienda: gire la perilla en la parte inferior de la cápsula. Girando en sentido contrario a las agujas del reloj para más grueso o en el sentido de las agujas del reloj para más fino.
- Girar la perilla en el sentido de las agujas del reloj hasta el final, esto
- apagará la molienda. Al girar la perilla en sentido contrario a las agujas del reloj hasta el final, se desenroscará y se quitará el elemento de molienda.
- Si la cápsula está demasiado apretada para abrirla, localice los dos orificios a lo largo de los lados de la cápsula. Inserte una llave o un objeto estriado y luego gírelo para abrirlo. El objeto agujero más le dará más palanca para abrir la base.

USO



botón encendido

- Tome el FinaMill y baje la abertura sobre la vaina. Una vez que sienta un clic, la cápsula estará acoplada y lista para moler.
- Presione el botón de encendido para dispensar las especias que desee. FinaMill no funcionará sin un FinaPod insertado.
- Después de un uso prolongado, recargue su FinaMill si nota una caída en el rendimiento.

LIMPIEZA & CUIDADO

- Los elementos de esmerilado se pueden quitar desenroscando la perilla y cepillándolos para limpiarlos.
- No recomendamos lavar la base giratoria de ninguna manera. El agua puede quedar atrapada en el interior y crear un peligro para la salud.
- NO lave el FinaMill en agua.
- NO lave el FinaPod en el lavavajillas.
- NO use agua para lavar la base del FinaPod
- NO use jabón ni detergente para lavar los elementos de molienda de cerámica del FinaPod.

ENLACES DE VIDEOS RÁPIDOS

Para obtener más información sobre FinaMill, consulte nuestros videos

• ENLACE DE VIDEOS ÚTILES



• CORREO ELECTRÓNICO DE ATENCIÓN AL CLIENTE



✉ ambassador@finamill.com

☎ 858-381-5031